



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<http://www.libertys.com>

杜鵑時鐘的設定和操作：

1 安置：

杜鵑時鐘應該被垂懸平實和鞏固對牆壁。照原樣被放棄的重與重量安裝，添加堅強的釘子在傾斜的位置一英寸牆壁，大約7 英尺在地板之上。

垂懸擺錘在延伸整個時鐘的基地的導線掛衣架。

安置重量在勾子于鏈子的末端。現在，柔和地搖擺這把擺錘一次用手和傾聽滴答作響的節奏。時鐘必須均勻地滴答作響並且節奏可能被轉動調整左或正確時鐘的基地獲得適當的敲打。拿著時鐘反對牆壁與一隻手當拉扯這個鏈子向下與另一手。一個鏈子是為運動，第二個是為杜鵑聲音，並且你可以發現第三個鏈子為鶴鶉或為音樂箱子。當重量在這個頂面是拉長，時鐘將經營為一天或八天沒有倒帶，依靠運動。

別關閉由強力杜鵑時鐘的門。

2 設置編鐘：

你必須調整編鐘為幾小時和一半小時。慢慢前進詳細的手直到編鐘聽起來。如果編鐘對應于這個小時表明，這個工作被完成。如果不是，比賽這個小時表明與小時階由前進小時手對這個小時聽起來。你必須調整編鐘為幾小時並且半如果你的時鐘敲響一半小時代替幾小時，迅速前進詳細的手下小時在敲響小時其間。

3 設置小時：

如果你的時鐘停止，你能重新設置它由完全地促進詳細的手半小時通過半小時和讓時鐘編鐘在行動向前下半小時之前。

4 調整速度：

如果你的時鐘是慢，移動葉子在這把擺錘向上。如果它是快速，移動它向下。

5 維護：

我們令人想到你拆卸，清洗和潤滑運動每十到十五年防止過早的穿戴和撕毀。