



# LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<http://www.libertya.com>

## UVEDENI DO CHODU A EXPLOITACE CVOK HODINY:

### 1/ UMISTENI:

Cvok hodiny požadovat být nemenný hladina a bezpečný až k clen urcítý stena. Ackoliv ono opustit těžký s váhy dosadit, brynda silný hřebík do sklonený hodnost jeden coul do konce stena, kolem 2 meric nad dno.

Viset kyvadlo dále clen urcítý radiogram vešák kdo nabídnout docela báze clen urcítý cvok hodiny. Bydlište clen urcítý váhy dále hák v clen urcítý cíl clen urcítý pouta. Ted, pán houpat clen urcítý kyvadlo druhdy rucne a naslouchat clen urcítý rozmer clen urcítý cíchovina. Clen urcítý hodiny musit cícha dokonce a clen urcítý rozmer pocínovat být prizpusobil do kroužení levá strana ci dobrý clen urcítý báze clen urcítý cvok hodiny až k být v móde clen urcítý náležitý obchuzka.

Držet hodiny proti clen urcítý stena s jeden ruka chvíle boj clen urcítý pouta dolu s clen urcítý druhý ruka. Jeden pouta do clen urcítý pohyb, clen urcítý druhý jeden do clen urcítý cvok, a je možno jeden tercié pouta do jeden krepelka ci jeden hrací skřín.

Kdy clen urcítý váhy ar celý v clen urcítý hlava hodiny vule fungovat do jeden cas ci osm bez pretocit, cekat vyrízení clen urcítý pohyb.

*Cinit ne zavrít násilím clen urcítý dvere dle jeden cvok hodiny.*

### 2/ SERIZENI ODBIJENI HIDIN:

Jestli vase hidiny maji prislusne vybaveni, muzete seridit hodinove a pul hodinove odbijeni. V pripade, ze odpovida presne uznacovane hodine, nemusite nic regulovat. V jinem pripade, dejte do souladu odbijenou hodinu s oznacenu hodinou natocenim male rucicky normalnim smerem. Jestli vase hodiny odbijejí pul hodiny misto celych hodin, pootocte behem odbijeni hodin rychle minutovou rucicku, az na pristi hodinu.

### 3/ NARIZENI PRESNEHO CASU:

Abyste po zastaveni hodin, opet meli presny cas, tocte hodinovou rucickou, ve smerem hodinovych rucicek po pul hodinach. Nechte hodiny odbijet pul a cele hodiny.

### 4/ SERIZENI RYCHLOSTI:

Jestli se hodiny zpozdují, zvednete tizidlo kyvalda. Jestli se predbihaji, snitze ho. Pro hodinove stroje s niti, pouzijte vroubkovaneho kolecka nalevo od kyvadloveho haku.

### 5/ UDRZBA:

Kazdych deset az patnact let, sverte nam vas hodinovy stroj, abychom ho mohli demontovat, vycistit a promastit. Takto ho ochranite pred predcasnym opotrebenim.