



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<https://www.libertys.com>

MESSA A PUNTO E FUNZIONAMENTO DI CUCULI OROLOGI:

1/ CHE POSIZIONA:

L'orologio dovrebbe essere appeso livello e sicuro al muro. Poiché è lasciato pesantemente con pesi installato, affiggete chiodo forte in uno pollici di posizione inclinato via da muro, circa 7 piedi sopra pavimento. Appendete pendolo sul gancio per appendere di filo che si estende attraverso base del cuculo. Mettete i pesi su ganci alla fine delle catene. Ora, oscillate delicatamente il pendolo una volta per porgete e ascoltate il ritmo del ticchettio.

L'orologio deve vistare regolarmente e il ritmo può essere adattato da sinistra girevole o giustamente la base del cuculo per ottenere il battere corretto. Tenete orologio contro il muro con una mano tirando la catena in giù con l'altra mano. Una catena è per il movimento, quello secondo è per il cuculo, e può essere una terza catena per una quaglia o una scatola di musica.

Quando i pesi sono stati disegnati all'inizio, l'orologio opererà per un giorno o otto giorni fuori riavvolgendo, dipendendo del movimento.

Non chiudete per forza le porte di un orologio cuculi.

2/ CHE REGOLANO IL CARILLON:

Se il vostro orologio ne è dotato, dovete registrare il carillon per ottenere le ore e le metà-ore. Avanzare lentamente la mano minuscola fino a che il carillon non suoni. Se il carillon corrisponde all' ora indicata, il lavoro è finito. Sennò, registrare sull' ora indicata con il rung di ora avanzando la mano di ora all' ora ha suonato. Se il vostro orologio squilla le metà-ore anziché le ore, avanzare rapidamente la mano minuscola all' ora prossima durante lo squillo delle ore.

3/ CHE REGOLANO L'ORA:

Se il vostro orologio si è arrestato, potete regolarlo avanzando la mezza ora minuscola della mano entro la mezza ora e lasciando il carillon dell' orologio completamente prima del muoversi avanti verso la mezza ora prossima.

4/ CHE REGISTRANO LA VELOCITÀ:

Se il vostro orologio è lento, spostate la foglia sul pendolo verso l'alto. Se è veloce, spostatelo in giù.

5/ MANUTENZIONE:

Suggeriamo che smontate e pulite e lubrificate il movimento ogni dieci - quindici anni per impedire l' usura prematura del meccanismo.