



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<https://www.libertys.com>

빠꾸기 시계의 가동 설정하거든:

1 문:

빠꾸기 시계는 수평으로 걸, 벽에 장악해야 한다. 설치되는 가 중치에 종료되는 무겁n 그냥, 벽, 지면의 위 에 관하여 7개 보 병떨어져 경사지는 위치안에 강한 못을 한개 인치 부착하십시오.

빠꾸기의 기초에 늘이는 철사 걸이에 걸림새 진자. 사슬의 최 후에 걸이에 가중치를 두십시오. 지금, 온후하게 진자를 한 번 손의옆에 진동하고 똑딱거리기의 가락에 들으십시오. 시계는 동등하게 똑딱거리야 하고 가락은 좌 우측이라고 적당한 구타를 장악하는 돌기에 의하여 빠꾸기의 기초 조정될 수 있다.

사슬을 아래쪽으로 그밖 손에 당기고 있는 동안 한개의 손에 벽 향하여의 파악 시계. 한개의 사슬은 운동을 위해 이다, 제 2 하나는 빠꾸기를 위해 이어, 메추라기 음악 상자를 위해 제 3 의 사슬 일수 있다.

가중치가 정상에 무승부 일 때를 위해, 시계는 한 일 여덟, 운 동의 의존 운영할 것이다.

힘의옆에 빠꾸기 시계의 문을 닫지 말라.

2 소리를 놓는:

너는 시간과 반 시간을 위해 소리를 조정해야 한다. 너가 소리 를 들을 까지 느리게 작은 손을 전진하십시오. 소리가 시간에 해당하면, 일은 끝난다. 아니다, 시간에 시간 손을 전진하기에 의하여 시간 가로대에 시간높은 쪽으로 성냥은 소리가 났다 만 약에. 너의 시계가 시간의 반 시간을대신에적으로 둥글게 되면 , 빠르게 시간의 둥글게 되기의 동안에 다음 시간에 작은 손을 전진하십시오.

3 시간을 놓는:

너의 시계가 멈추면, 너는 작은 손 반시간을 반시간까지 전진하 고기 전방 다음 반시간으로의 이동전에 시계 소리를 완전하게 시키기으로서 그것을 다시 놓을 수 있다.

4 속도를 조정한:

너의 시계가 느리면, 진자에 앞을 위쪽으로 이동하십시오. 그 것이 빠르면, 그것을 아래쪽으로 이동하십시오.

5 정비:

운동이 너에 의하여 조속한 작용을 막, 찢을 10 에 열다섯 년마 다 분해하고, 청소하고그리고 기름을 바르는 것을 우리는 건책 한다.