



# LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<https://www.libertys.com>

## MESSA A PUNTO E FUNZIONAMENTO DI VECCHI OROLOGI CON I MOVIMENTI DE PARIGI:

### 1/ CHE POSIZIONA:

Disporre il vostro orologio in esso è posizione scelta. Senza esso è il pendolo, esso deve potere produrre un suono di traliccio dopo che sia stato ferito. Se questo non è il caso, allentare le due viti posizionate dietro il movimento e elicatamente girare la faccia sulla parte anteriore del movimento fino a sentire il suono di traliccio. Il pendolo può allora essere installato posizionando il gambo fra i due poli della forcella mentre dispone i ganci sopra i coni retinici. Oscillare ora, delicatamente una volta a mano il pendolo ed ascoltare il ritmo del traliccio. L'orologio deve fare tic tac uniformemente ed il ritmo può essere registrato ancora girando la faccia per ottenere il battimento adeguato. Allora, stringere le due viti per effettuare la regolazione.

### 2/ CHE REGOLANO IL CARILLON:

Se il vostro orologio è in modo da dotato, dovete registrare il carillon per ottenere le ore e le metà-ore. Avanzare lentamente la mano minuscola fino a che il carillon non suoni. Se il carillon corrisponde all' ora indicata, il lavoro è ifinito. Sennò, il fiammifero sull' ora indicata con il rung di ora avanzando la mano di ora all' ora ha suonato. Se il vostro orologio squilla le metà-ore anziché le ore, avanzare rapidamente la mano minuscola all' ora prossima durante lo squillo delle ore.

### 3/ CHE REGOLANO L'ORA:

Se il vostro orologio si è arrestato, potete ripristinarli avanzando la mezza ora minuscola della mano entro la mezza ora e lasciando il carillon dell' orologio completamente prima del muoversi avanti verso la mezza ora prossima.

### 4/ CHE REGISTRANO LA VELOCITÀ:

Se il vostro orologio è lento, il peso sul pendolo deve essere sollevato. Se è veloce, deve essere abbassato. Ciò è fatta maneggiando la rotella del rullo situata sul pendolo. Una varianza in tempo di quotidiano di un - tre minuti dovrebbe essere considerata normale dovuto la sensibilità del meccanismo alle fluttuazioni nella temperatura e perfino nell' umidità. Preferibilmente, il vostro orologio dovrebbe essere ferito lo stesso giorno su ogni settimana.

### 5/ MANUTENZIONE:

Suggeriamo che smontate e pulite e lubrificate il movimento ogni dieci - quindici anni per impedire l'usura prematura e da strapparsi.