



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<https://www.libertys.com>

PUESTA EN MARCHA Y UTILIZACION DE LOS RELOJES ANTIGUOS CON MECANISMO DE PARÍS:

1/ INSTALACION:

Instale el reloj en el sitio escogido. Sin péndulo, el reloj debe latir por sí solo después de darle cuerda. Si no es el caso, afloje los dos tornillos ubicados detrás del mecanismo y haga girar ligeramente la cara del mecanismo hasta que el reloj empiece a funcionar. Puede entonces instalar el péndulo: hay que colocar el mástil del péndulo en la horquilla y después poner el gancho en su sitio. Ahora impulse el péndulo con la mano y escuche el latido del reloj que tiene que ser perfectamente regular. Por último, se puede afinar el ajuste con pequeñas giras de la parte de delante. Una vez terminado este proceso, apriete de nuevo los dos tornillos de atrás.

2/ AJUSTE DEL TIMBRE:

Si su reloj tiene dicho mecanismo, tendrá que ajustar el timbre a las horas y las medias. Avance el minuterero hasta el próximo timbre y deje que el reloj suene. Si el timbre corresponde con la hora indicada, no es necesario ajustar nada. Si no, habrá que igualar la hora indicada con la hora tocada moviendo la aguja que marca las horas hasta la hora tocada. Si su reloj toca las medias horas en vez de tocar las horas, mueva rápidamente el minuterero hasta la próxima hora durante el timbre de las horas.

3/ AJUSTE DE LA HORA:

Para ajustar la hora, girar el horario, siempre en el sentido de las agujas del reloj, media hora tras media hora, dejando tocar el reloj entre cada una.

4/ AJUSTE DE LA VELOCIDAD:

Si su reloj se retrasa, hay que hacer subir la pesa del péndulo. Si se adelanta, hay que bajar la pesa. Para los mecanismos con hilo, hay que mover la moleta que se encuentra a mano izquierda del gancho del péndulo. Con este tipo de mecanismo, es normal que haya un desplazamiento después de algún tiempo (hasta 3 minutos por día) porque el mecanismo es sensible a las variaciones de temperatura, y hasta las de humedad para los mecanismos con hilo.

Sería preferible que dé cuerda a su reloj siempre el mismo día, cada semana.

5/ MANTENIMIENTO:

Cada diez o quince años, entréguenos su reloj para que lo desarmemos, limpiemos y engrasemos. Lo preservará así de un desgaste prematuro.